

BEÉPÍTÉSI, KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtótok és az ajtólap szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba.

Szállítás közben óvja az ajtókat az alábbiaktól:

- eldőlés,
- sérülés,
- nedvesség.

Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy teljesen sík felületre alátámasztással fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Az Ön által vásárolt beltéri ajtó esztétikus és tartós értéket képez otthonában, ha betartja ezen útmutató előírásait.

1. A termék kicsomagolása előtt ellenőrizze beépítési nyílás méretét, helyét, hogy nem változott-e meg valami a felmérés óta. Ellenőrizze, hogy a beépítéshez szükséges anyagok (purhab, szilikon) és eszközök (szorítók, illesztők) rendelkezésre állnak-e.
2. A termék csomagolását az átvételt követően ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés, szakadás. Nem tudunk elfogadni reklamációt, amennyiben a csomagoláson nincsen sérülés, de a terméken a későbbiekben talál. Csomagolja ki a terméket és győződjön meg róla, hogy a felületén sérülés nem található. Távolítsa el az ajtó tokjából a 2 db függőleges és az 1 db vízszintes mozgó borítást (takarólécek). Ezt fokozott óvatossággal tegye, hogy a tok ne sérüljön. Bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal jelezze, ne próbálja megjavítani!
3. A beépítést meg kell hogy előzze minden egyéb szerelési munka (festés, mázolás, szerelvényezés stb.), hogy a termék sérülését, karcolódását elkerülje.
4. Ellenőrizze a padló és a fal minőségét: legyen pormentes, szilárd, stabil, egyenes és száraz.

A padló egyenességet ellenőrizze egy kb. 1 m-es vízmértékkel, a fal függőlegességét pedig 2 m-es vízmértékkel. Ha a falnyílásban a padló egyenetlensége az 5 mm-t meghaladja, aljzatkiegyenlítés szükséges, ellenkező esetben az ajtó tokjának az egyik szára alatt hézagolás szükséges. Ha a fal nem függőleges, akkor az ajtó borítása és a fal között képződött hézag, rés festő által javításra szorul. A betonnedvességet méréssel ellenőrizze: 2 %-nál nem lehet magasabb. Ellenőrizze a helyiség levegőjének a páratartalmát: 40-60 % között legyen normál szoba hőmérsékleten. Az ajtó beépítését 15 °C alatt ne végezze!

5. Miután az összes pont (1-4) feltételének megfelelt, elkezdheti a beépítést.

HA BÁRMELYIK PONTBAN LEÍRT KÖVETELMÉNY NEM MEGFELELŐ, AKKOR NE ÉPÍTSE BE, TEGYE FÉLRE, ILLETVE AZONNAL JELEZZE FELÉNK A PROBLÉMÁT. A BEÉPÍTETT HIBÁS, SÉRÜLT TERMÉKEKRE NEM TUDUNK KIFOGÁST ELFOGADNI!

BEÉPÍTÉS:

A szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

6. A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között. Az ajtót akkor építse be, ha a fal mindkét oldalán a vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra.
7. Állítsa be az ajtót a falnyílásba függőlegesen és felül a tok 2 függőleges része fölött ékelje ki. Nagy körültekintéssel állítsa be a toknak a pántfelőli oldalát. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Ellenőrizze az ajtó működését, szükség esetén állítsa a tokot az ajtólaphoz a megfelelő működés és zárás érdekében.
8. Az ajtók rögzítése a falnyílásba alacsony tákolású, erős ragasztó hatású purhabbal történjen a nyílás egészét befújva. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újbóli nyitáspróbát. Hiba esetén korrigálja a beállítást.
9. A purhab száradása után a felesleget vágja le a fal síkjában. Az ajtó rögzítéséhez használt ékeket szedje ki. A szerelés megkezdése előtt az eltávolított mozgóborítást (takarólécet) helyezze vissza az ajtó tokjába. Amennyiben a padló egyenetlensége miatt a tok alá hézagolást tett, azt hagyja ott, hogy ne alakuljon ki légrés a tok és a padló között.
10. A beszerelést követően a tok alját, ami találkozik a padlólapal, illetve a toknak azt a részét, ami ráfekszik a falra (borításokat/takaróléceket), alul a padlótól számítva 20-30 cm-re vízálló szilikonnal tömítse ki, afölött a teljes tok magasságában akrillal hézagmentesítse.

**A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE!**

HASZNÁLAT:

A pontszerű, erős behatástól, falnak ütközéstől védeni kell a terméket.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:

A háztartásban előforduló és egyéb vegyi anyagok használata szigorúan tilos, hiszen azok roncsolhatják a felületet. Az ajtó foltosodásának elkerülése érdekében bútorápoló szerek használata sem javasolt. Ezen megoldások helyett tiszta, vagy szappanos langyos vízzel történő tisztítást alkalmazza, legfeljebb enyhén nedves (ködnedves), puha ruhával.

Sérülés esetén mindenféle javítás előtt kérjen a viszonteladótól, vagy a gyártótól információt a javítás menetére, eszközére, esetleg cseréjére.

NE FELEDJE:

A faanyag még feldolgozott állapotában is „élő” anyag, s a szélsőséges klimatikus hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzékenyen reagál. Az ember és a termékek jó közérzetéhez tehát a megfelelő szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20 °C hőmérséklet esetén mintegy 45-55 % relatív légnedvességet jelent. Fűtési időnyben a relatív légnedvesség, vagy a két helyiség közötti nagy hőfokkülönbség miatt a termék rendkívüli módon elgörbülhet és az egyes elemek közt, de azokon belül is rések képződhetnek. Ez természetes jelenség. Ennek megakadályozására szükséges a fűtési időnyben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és a hőfokkülönbség kialakulásának megakadályozása.